

## **Adblue tankimine Alexela automaatjaamas**

Tegutse nii:

- Sisesta automaati kaart ja PIN-kood ning vali Adblue
- Ava AdBlue püstolikasti luuk ja võta tankimispüstol
- Aseta AdBlue püstol auto AdBlue paagi täiteavasse ja veendu, et see ulatuks lõpuni!
- Tangi
- Paagi täitudes asetage püstol tagasi Adblue tankuri püstolipesasse ja veendu, et pesa luuk sulgub korralikult. Nii võid olla kindel, et automaat on töökorras ka järgmisel korral.